




# Kurzanleitung für das 10R mit Handlebar Remote




## Installation




## Laden




## Bedienung der Tasten




## Ein-/Ausschalten



## Lautstärkeregelung




## Akkuüberprüfung



## Telefon, Musik Kopplung




## Musik Steuerung




## Mobiltelefon Anruf tätigen und annehmen



## Sprechanlage Kopplung



## Sprechanlage Starten/beenden



## Radio Ein/Aus



## Radio Sender suchen



## Radio UKW-Frequenzband aufsteigend durchsuchen




Während der Suche als Voreinstellung speichern



## Radio Zu voreingestelltem Sender wechseln



## Radio Voreinstellung speichern oder löschen



## Einstellungen

### Konfiguration



### Verwenden des Sena Device Manager

Schließen Sie das Headset über ein USB-Kabel am Computer an. Starten Sie den Sena Device Manager und klicken Sie auf **GERÄTEEINSTELLUNGEN**, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren. Ausführliche Informationen, wie sie den Sena Device Manager herunterladen können, finden Sie in dem der Verpackung beigelegten Merkblatt.

### Verwenden der Sena Smartphone App

- Laden Sie die Sena Smartphone App für Android oder iPhone bei Google Play oder im App Store auf Ihr Smartphone herunter. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sena.com/de/headset-app/](http://www.sena.com/de/headset-app/).
- Koppeln Sie Ihr Smartphone mit dem Headset.
- Führen Sie die Sena Smartphone App aus. Wischen Sie den Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf die Einstellungen, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.

## Fehlersuche

### Unterbrechung der Verbindung zur Handlebar Remote


Wenn die Handlebar Remote vom Headset getrennt wird, laden Sie die Handlebar Remote auf oder führen Sie den Kopplungsvorgang erneut durch. Sie können in dieser Zeit auch die Steuertasten des Headsets verwenden, um das Headset zu bedienen. Weitere Details zur Bedienung der Steuertasten des Headsets finden Sie im Benutzerhandbuch unter [www.sena.com/de](http://www.sena.com/de).

### Rücksetzen auf die Werkseinstellung

Wenn Sie das 10R auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, gehen Sie wie im Konfigurationsmenü unter Zurücksetzen beschrieben vor. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

### Reset bei Fehlfunktion

Wenn das 10R nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste unter der Taste (+) drücken.



Sie können auf der Sena Website die Vollversion des Handbuchs herunterladen und sich andere Sena Produkte ansehen: [www.sena.com/de](http://www.sena.com/de).



**Sena Technologies, Inc.**  
[www.sena.com/de](http://www.sena.com/de)  
Kundenbetreuung: [support.sena.com](mailto:support.sena.com)  
E-mail: [support@sena.com](mailto:support@sena.com)