


VORBEREITUNG

Beschreibung des Headset-Layouts




Ersetzen der Ohrpolster des Tufftalk Lite




Entfernen Sie die Ohrpolster mit den Fingern und bringen Sie die mitgelieferten Ohrpolster an.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Bedienung der Tasten




Ein-/Ausschalten des Headsets




Halten Sie zum Ein- und Ausschalten des Headsets gleichzeitig die mittlere Taste und die Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt.

Einstellen der Lautstärke




Sie hören einen Piepton, wenn die Lautstärke die höchste oder niedrigste Stufe erreicht hat.

Überprüfung des Akkuladezustands



Schalten Sie das Headset ein und überprüfen Sie den Akkuladezustand mit der Status-LED.

Aufladen des Akkus




Wird geladen
Vollständig geladen


oder
AC Adapter

KOPPLUNG

Kopplung mit mobilen Geräten – Telefon, Musik



„Handy koppeln“



„Headset gekoppelt“


Telefonmerkmale verwenden

Nach der Kopplung...


Annehmen von Anrufen




oder



Beenden von Anrufen




Ablehnen von Anrufen




Tätigen von Anrufen



Mit der Sprachwahl



Mit der Kurzwahl



3s

Sie hören einen Piepton.

„Kurzwahl“

Sprachmenü
• Wahlwiederholung der letzten Nummer (Wahlwiederholung)
• Kurzwahl 1
• Kurzwahl 2
• Kurzwahl 3
• Abbrechen

Musik hören

Nach der Kopplung...


Wiedergabe oder Anhalten der Musik



1s

bis Sie einen doppelten Piepton hören

Vor- oder Zurückspulen



1s


Taste (+) oder Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten

TUFFTALK LITE

Muschel-Gehörschutz

Kurzanleitung

Industrie-Bluetooth®-Kommunikationssystem



FEHLERSUCHE

Zurücksetzen

Wenn Sie das Tufftalk Lite auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie im Konfigurationsmenü die Funktion zum Zurücksetzen. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.


Reset bei Fehlfunktion

Falls das Tufftalk Lite aus beliebigen Gründen nicht richtig funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste unter der mittleren Taste drücken.



EINSTELLUNG

Methode1) Verwenden des Headsets



Methode2) Verwenden des Sena Device Manager

Schließen Sie das Headset über ein USB-Kabel am Computer an. Starten Sie den Sena Device Manager und klicken Sie auf **GERÄTEEINSTELLUNGEN**, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen zum Herunterladen des Sena Device Manager finden Sie unter sena.com/de.


Methode3) Verwenden der Sena Smartphone App

- Laden Sie die Sena Smartphone App für Android oder iPhone bei Google Play oder im App Store auf Ihr Smartphone herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.sena.com/de/headset-app/.
- Koppeln Sie Ihr Smartphone mit dem Headset.
- Starten Sie die Sena Smartphone App. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf **Einstellungen**, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.



Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/de
 Kundendienst: support@sena.com
 E-Mail-Adresse: support@sena.com

MP0501609_1.0_DE_March2018

Hören von voreingestellten Sendern




Sender speichern oder löschen




RADIO

Ein-/Ausschalten des FM-Radios





Suchen nach Sendern




SPRECHANLAGE

Kopplung mit anderen Headsets



Verwenden der Gegensprechanlage



Verwenden des Group intercom

